ГФ01

РУЖЬЕ ОХОТНИЧЬЕ ОДНОСТВОЛЬНОЕ МР-18М-М

Руководство по эксплуатации
МР-18М-М РЭ

РУЖЬЕ ОХОТНИЧЬЕ ОДНОСТВОЛЬНОЕ МР-18М-М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МР-18М-М РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
	Введение	5
1	Описание и работа	6
2	Меры безопасности при обращении с ружьем	12
3	Порядок эксплуатации	14
4	Техническое обслуживание	17
5	Хранение	22
	Приложение А (справочное)	23
	Приложение Б (справочное)	29
	Приложение В (справочное)	32

ВВЕДЕНИЕ

ПОМНИТЕ: ЛЮБОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ **ОПАСНОСТЬ** ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ЛЕГКОМЫСЛЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С НИМ. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЖЬЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РАЗДЕЛАХ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – РЭ).

РЭ предназначено для изучения устройства охотничьего одноствольного ружья МР-18М-М и его модификаций, и правил его эксплуатации.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию ружья, повышающей его эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены непринципиальные изменения, не отраженные в настоящем издании РЭ.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЯ РУЖЬЯ

1.1.1 Ружье охотничье одноствольное МР-18М-М и его модификации предназначены для различных видов охоты, занятий спортом, для самообороны граждан и защиты их имущества.

Модификация ружья – МР-18ЕМ-М, МР-18ЕМК-М имеет механизм выбрасывания стреляной гильзы.

Модификация ружья – МР-18ЕМ-М в исполн. “Спортинг”, имеет:

- приклад “Монте-Карло” с резиновым затыльником-амортизатором;
- ствольный блок с широкой прицельной планкой;
- переднюю цветную и заднюю сферическую мушки;
- посадочные места под сменные дульные сужения;
- отверстия в дульной части ствола, которые компенсируют подброс ружья при стрельбе и снижают дульное давление.

В ружьях охотничьих одноствольных МР-18М-М исполн. - 216; -217, в отличие от других исполнений, крепление цевья к стволу осуществляется винтом; стопорение рычага запирания в открытом положении производится удлиненным выступом подствольного крюка. Последнее отличие заимствовано с классической конструкции ружья ЗК, выпускавшегося с 1949 г. по 1955 г. и положившего начало линии ижевских одностволок.

Современной тенденцией в конструировании оружия является использование стеклонаполненных пластмасс – высокотехнологичного материала, не подвергаемого коррозии.

Из пластмассы, в обоих исполнениях ружья, изготовлены шарнир цевья, удлинение подствольного крюка (задержка) и предохранительная скоба.

Материал цевья и приклада:

- исполн. - 216 – пластмасса;
- исполн. - 217 – береза.

Ружья охотничьи одноствольные МР-18МК-М, МР-18ЕМК-М выполнены с внешним курком.

В зависимости от уровня отделки ружье может быть изготовлено в рядовом исполнении или исполнении “Классик”.

Ружье может поставляться с одним или несколькими сменными стволами

Рисунок 1 – Внешний вид ружья МР-18М-М (МР-18ЕМ-М)

Рисунок 2 – Внешний вид ружья МР-18МК-М (МР-18ЕМК-М)

(в комплекте с собранным цевьем). При этом на каждом сменном стволе и шарнире (входящем в скомплектованное собранное цевье) после номера ружья маркируется порядковый номер ствола: “-1”, “-2” и так далее. В связи с тем, что детали ружья не взаимозаменяемы – следите за соответствием порядковых номеров ствола и шарнира при их сборке.

1.1.2 Основные технические параметры ружья приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра		Значение параметра							
Калибр		12	16	20	28	32	12	20	410
Длина, мм, номинальное значение	патронника	70					76,2		
	ствола	660 710 750	660 710	660 710 750	660 710		660 710 725 750	625 660 710 725	620 660 710
Диаметр канала ствола, мм, номинальное значение		18,4	16,8	15,7	14,0	12,5	18,4	15,7	10,3
Материал приклада и цевья		орех, бук, береза, пластмасса							
Масса ружья, кг, не более		2,8							

1.1.3 Калибр ствола, длина патронника, величина и обозначение постоянного дульного сужения маркируются в казенной части на крюке ствола.

У ружей со сменными дульными сужениями на крюке ствола наносится маркировка “Var”, а обозначение и номинальное значение сужения указываются непосредственно на сменном дульном сужении.

Номинальные значения (мм) величин дульных сужений в зависимости от калибра ствола приведены в таблице 2.

ВНИМАНИЕ! СМЕННЫЕ ДУЛЬНЫЕ СУЖЕНИЯ 12 КАЛИБРА, ИМЕЮЩИЕ ДВОЙНУЮ МАРКИРОВКУ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ КАК СВИНЦОВОЙ, ТАК И СТАЛЬНОЙ ДРОБЬЮ.

Обозначение дульного сужения, указанное рядом с маркировкой “LEAD”, характеризует величину рассеивания при стрельбе свинцовой дробью.

Обозначение дульного сужения, указанное рядом с маркировкой “STEEL”, характеризует величину рассеивания при стрельбе стальной дробью.

Таблица 2 – Номинальные значения (мм) величин дульных сужений, предназначенных для стрельбы свинцовой дробью.

Калибры	Обозначение дульных сужений				
	C	**IC**	**MI**	**MF**	**F**
12	0,0	0,25	0,5	0,75	1,0
16	0,0	0,25	0,5	0,75	1,0
20	0,0	0,25	0,5	0,75	1,0
28	0,0	0,15	0,25	0,40	0,6
32	0,0	0,15	0,25	0,38	0,5
410	0,0	0,12	0,25	0,38	0,5

СТРЕЛЬБА СТАЛЬНОЙ ДРОБЬЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ИЗ РУЖЕЙ, ИМЕЮЩИХ НА СТВОЛАХ КЛЕЙМО “СТАЛЬНАЯ ДРОБЬ” И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕННЫХ ДУЛЬНЫХ СУЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ МАРКИРОВКУ “STEEL”.

1.1.4 Кучность стрельбы определяется величиной дульного сужения и параметрами используемого патрона (величины дульных сужений соответствуют стандартам, принятым для гладкоствольного оружия).

В соответствии с техническими условиями кучность и точность стрельбы охотничьих ружей проверяются только патронами, снаряженными дробью.

Параметры стрельбы пулей не регламентированы.

1.1.5 Ружье пригодно для стрельбы дымным или бездымным охотничьими порохами. Гильзы могут применяться бумажные, пластмассовые и металлические.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТРОНОВ, СНАРЯЖЕННЫХ СТАЛЬНОЙ ИЛИ ДРУГОЙ ДРОБЬЮ СОПОСТАВИМОЙ ТВЕРДОСТИ, ДЛЯ

СТРЕЛЬБЫ ИЗ РУЖЬЯ С ДУЛЬНЫМИ СУЖЕНИЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ СВИНЦОВОЙ ДРОБЬЮ, БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУЧОК (С ОБОЗНАЧЕНИЕМ “М”).

1.1.6 Ружья с длиной патронника 76 мм предназначены для использования любых патронов с длиной гильзы, не превышающей 76 мм, в том числе с маркировкой “Max.1050 bar” или надписью: “Для оружия, испытанного давлением 1320 бар”.

Ружья с длиной патронника 70 мм предназначены для использования любых патронов с длиной гильзы, не превышающей 70 мм, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ патронов с маркировкой “Max.1050 bar” или надписью: “Для оружия, испытанного давлением 1320 бар”.

ВНИМАНИЕ! ПОД ДЛИНОЙ ГИЛЬЗЫ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ЕЕ ДЛИНА ДО ЗАКРУТКИ, НО НЕ ДЛИНА ПАТРОНА!

1.2 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.2.1 Ружья МР-18М-М, МР-18ЕМ-М состоят из отъемного ствола с цевьем и коробки с прикладом.

Ствол запирается в коробке рычагом запирания. Открывание ружья осуществляется перемещением рычага запирания вверх. В открытом положении ствола рычаг запирания удерживается задержкой, которая автоматически освобождает рычаг при закрывании ствола.

В ружьях МР-18М-М, МР-18ЕМ-М, МР-18МК-М, МР-18ЕМК-М съемное цевье закрепляется на стволе защелкой рычажного типа.

В ружьях МР-18М-М исполн. - 216; -217 съемное цевье 10 закрепляется на стволе основанием антабки 2, вкрученной в цевьё с помощью кольца антабки 5 (рисунок Б.1).

В ружьях МР-18М-М, МР-18ЕМ-М, МР-18М-М исполн. - 216; -217 детали ударно-спускового механизма смонтированы в коробке ружья. Курок возвратный (с “отбоем”), выполнен раздельно от бойка. Взведение курка осуществляется перемещением рычага запирания вверх при одновременном отпирании ружья, при этом происходит выдвижение указателя взведения курка над верхним хвостовиком коробки.

В ружьях МР-18МК-М, МР-18ЕМК-М детали ударно-спускового механизма смонтированы в коробке ружья. Ружье с внешним курком, курок возвратный (с “отбоем”), выполнен раздельно от бойка. Взведение курка осуществляется вручную.

1.2.2 Безопасность ружья обеспечивают неавтоматический предохранитель и предохранительный выступ на курке, предотвращающий контакт курка с бойком при ненажатом спусковом крючке.

Для включения предохранителя необходимо переместить его вправо. Для выключения – переместить влево, при этом с левой стороны на предохранителе становится видна кольцевая маркировка красного цвета.

1.2.3 В ружьях МР-18М-М, в том числе исполн. - 216; - 217, МР-18ЕМ-М предусмотрена возможность плавного (безударного) спуска курка, для этого необходимо:

- выключить предохранитель;
- повернуть рычаг запирания вверх;
- удерживая рычаг запирания в верхнем положении, нажать на спусковой

крючок и плавно опустить рычаг запирания.

В ружьях МР-18МК-М, МР-18ЕМК, для плавного спуска необходимо:

- выключить предохранитель;
- удерживая внешний курок, нажать на спусковой крючок и плавно, без удара, привести курок в переднее положение, после чего отпустить спусковой крючок.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ВЫСТРЕЛА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ДАННОГО ПРИЕМА ИЗВЛЕКАТЬ ПАТРОН ИЗ ПАТРОННИКА!

1.2.4 Для выключения выбрасывающего механизма у ружей с механизмом выбрасывания стреляной гильзы перед открыванием ружья необходимо переместить назад шептало выбрасывателя, в этом случае при открывании ружья произойдет лишь плавное выдвижение гильзы.

1.3 МАРКИРОВКА

Маркировка ружья осуществляется в местах, указанных на рисунке 3.

Рисунок 3 – Маркировка ружья

1. Серийный номер ружья (первые две цифры – год изготовления, следующие три – модель, последние пять – номер изделия (маркируется на коробке, на муфте, на крюке ствола допускается маркировать только четыре последних цифры серийного номера).

2. Обозначение калибра и номинальной длины патронника.

3. Величина дульного сужения.

4. Клеймо государственного испытательного центра ГИЦ ГСО Удмуртского ЦСМ (маркируется на стволе).

5. Год проведения испытаний, двумя его последними цифрами.

6. Испытательное унифицированное клеймо ПМК ($^{CIP}_{S}$ – для использования любых патронов в том числе с маркировкой “Max.1050 bar” или надписью “Для оружия, испытанного давлением 1320 бар”; $^{CIP}_{N}$ – исключает использование патронов с маркировкой “Max.1050 bar” или надписью: “Для оружия, испытанного давлением 1320 бар”).

7. Торговый знак производителя (АО “Ижевский механический завод”, для ружей, предназначенных на экспорт).

8. Страна-производитель на русском или английском языке (на личинке ружей, предназначенных для экспорта).

9. Наименование модели ружья.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РУЖЬЕМ

2.1 ПОМНИТЕ: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, – ПРИЗВАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ К ОСТОРОЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С НИМ И НАПОМНИТЬ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ЛЕЖИТ НА ТЕХ, КТО ИМ ВЛАДЕЕТ И ПОЛЬЗУЕТСЯ.

2.2 ВСЕГДА СЧИТАЙТЕ РУЖЬЕ ЗАРЯЖЕННЫМ И ГОТОВЫМ К ВЫСТРЕЛУ. Даже если ружье не заряжено, НИКОГДА не направляйте его на людей и предметы, по которым Вы не собираетесь стрелять. При заряжании, разряжании, обслуживании или чистке ружья всегда следите, чтобы стволы были расположены в безопасном направлении, НИКОГДА не держите палец на спусковом крючке.

2.3 При стрельбе НИКОГДА не выключайте предохранитель, пока ружье не будет направлено в цель, а Вы не будете готовы выстрелить. Во время прицеливания не держите палец на спусковом крючке, пока Вы не будете готовы выстрелить. Научитесь держать палец на предохранительной скобе спускового крючка, а не на самом спусковом крючке.

2.4 НИКОГДА не тяните оружие дульным срезом к себе. НИКОГДА не кладите руку на дульный срез оружия и не опирайтесь на ружье.

2.5 НИКОГДА не оставляйте оружие так, чтобы оно могло упасть и выстрелить.

2.6 Вы всегда должны осознавать, куда стреляете, и что находится позади цели. Перед выстрелом задайте себе вопрос, куда попадет дробь или пуля, если пройдет навылет или мимо цели.

НИКОГДА не стреляйте по твердым поверхностям или по воде под углом – возможны рикошеты, изменяющие траекторию полета снаряда в трудно предсказуемом направлении.

2.7 Получив оружие от другого лица, НИКОГДА не принимайте на веру слова кого бы то ни было о том, что оружие разряжено. Всегда удостоверьтесь в этом сами – откройте ружье и убедитесь, что патронник пуст.

2.8 Храните оружие и боеприпасы раздельно так, чтобы посторонние люди или дети не могли добраться до них. Удостоверьтесь, что они действительно недоступны. Вне места хранения НИКОГДА не оставляйте оружие без присмотра.

2.9 Перед любыми действиями с ружьем (плавным спуском, чисткой, разборкой, ввинчиванием и вывинчиванием дульных сужений и т.д.) ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что ружье разряжено.

Всегда храните и носите ружье в разряженном состоянии.

2.10 ВСЕГДА разряжайте оружие перед тем, как войти в дом, любое здание или палатку, сесть в автомобиль или лодку. Никогда не пытайтесь заряжать или разряжать оружие внутри транспортного средства или здания (кроме тира).

2.11 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУЖЬЕМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ! НИКОГДА не применяйте какие-либо алкогольные напитки или наркотики до

или во время стрельбы.

2.12 НИКОГДА не пытайтесь усовершенствовать свое оружие. Не пытайтесь уменьшить усилие или ход спуска, убрать предохранитель или какой-либо внутренний предохранительный механизм, поскольку это может привести к случайному выстрелу.

2.13 При стрельбе РЕКОМЕНДУЕТСЯ пользоваться средствами защиты органов слуха и стрелковыми очками.

2.14 ВНИМАНИЕ! Если после нажатия на спусковой крючок выстрела не произошло – продолжайте удерживать ружье в направлении цели в течение 30-40 секунд. Иногда медленное срабатывание капсюля приводит к так называемому “затяжному” выстрелу, когда выстрел происходит с некоторой задержкой. Если выстрел все же не произошел – разрядите оружие, удерживая ствол в безопасном направлении так, чтобы ось ствола проходила мимо вас и рядом стоящих людей.

2.15 Будьте осторожны со ВСЕМИ боеприпасами. Даже холостые патроны могут быть опасны на близком расстоянии.

2.16 Следите за качеством снаряжения патронов, чтобы избежать выпадения дроби из гильзы в канал ствола. Это может привести к возникновению местных “горохообразных” раздутий ствола при выстреле. Тщательно фиксируйте картонную прокладку дробового снаряда при применении металлических гильз, бумажные гильзы используйте только один раз, не переснаряжайте патроны заводского изготовления.

2.17 Не стреляйте из ружья патронами, которые для него не предназначены. Запрещается менять навеску пороха в патронах заводского изготовления, изменять массу дроби или пули.

2.18 ВНИМАНИЕ! Не заряжайте ружье патронами с длиной гильзы более длины патронника, указанной на стволах, это может привести к разрыву стволов.

Под длиной гильзы подразумевается ее длина до закрутки, но не длина патрона.

2.19 Не стреляйте патронами и порохами, хранившимися более 4 лет или после истечения срока годности.

2.20 При самостоятельном снаряжении патронов применяйте качественные комплектующие и строго соблюдайте рекомендации, касающиеся максимально допустимой массы порохового заряда, указанные в инструкции, прилагаемой к пороху. При снаряжении патронов охотничьим бездымным порохом массу заряда определяйте только взвешиванием, не пользуйтесь пороховыми мерками для измерения бездымного пороха!

2.21 Не применяйте смесь дымного и бездымного порохов, а также ЗАПРЕЩАЕТСЯ СПРЕССОВЫВАТЬ ЗАРЯД ИЗ БЕЗДЫМНОГО ПОРОХА. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ НЕ ОХОТНИЧЬИХ ПОРОХОВ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗДУТИЮ И РАЗРЫВУ СТВОЛА.

2.22 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КАЛИБЕРНЫХ ПУЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ – ЛАТУНИ, СТАЛИ И Т.П., А ТАКЖЕ СВИНЦОВЫХ ПУЛЬ, ДИАМЕТР ТЕЛА КОТОРЫХ БОЛЬШЕ ДИАМЕТРА КАНАЛА СТВОЛА В ЗОНЕ ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ.

Диаметр круглой пули должен быть

на 0,2-0,3 мм меньше диаметра дульного сужения.

Диаметр пули с наружными ребрами должен быть на 0,1-0,2 мм меньше диаметра канала ствола, а диаметр тела такой пули – на 0,8…1,0 мм меньше диаметра дульного сужения.

2.23 Перед заряжанием осмотрите ствол ружья, убедитесь, что он не забит снегом, грязью, лесным сором и т.п. Стрельба из ружья с засоренным каналом может вызвать раздутие, и даже разрыв ствола.

2.24 Если звук выстрела заметно отличается от предыдущих – немедленно прекратите стрельбу. Разрядите ружье и осмотрите ствол, коробку и другие его части.

При обнаружении застрявших компонентов патрона в канале ствола – удалите их перед тем, как продолжить стрельбу. Пуля или пыж могут оказаться далеко в стволе, где их нелегко увидеть, поэтому для проверки используйте шомпол.

Если что-либо находится в канале ствола – НИКОГДА не пытайтесь удалить это с помощью выстрела другим патроном, даже если вы намереваетесь использовать холостой патрон или патрон, у которого извлечен дробовой снаряд или пуля.

2.25 ПОМНИТЕ! Нарушение требований пунктов 2.17-2.24 может привести к повреждению ствола и даже к получению серьезных ранений стрелком или людьми, стоящими рядом.

При обнаружении раздутия ствола, нарушения работы механизмов, разрыва донной части гильзы или любых повреждений деталей ружья – оно должно быть отправлено в мастерскую для обследования и ремонта. При обнаружении указанных дефектов НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫСТРЕЛИТЬ ЕЩЕ РАЗ!

2.26 ВНИМАНИЕ! Для стрельбы из ружья используются боеприпасы, содержащие свинец. Как известно, наличие свинца в организме может привести к серьезному ущербу для здоровья. Этому риску подвергается не только тот, кто эксплуатирует ружье, но и находящиеся рядом с ним во время стрельбы, при обслуживании и чистке ружья. Поэтому при стрельбе и чистке ружья в закрытом помещении необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. При чистке ружья необходимо предпринять защитные меры во избежание контакта со свинцом и его соединениями. По окончании обслуживания ружья необходимо тщательно вымыть руки.

3 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД СТРЕЛЬБОЙ НОВОЕ РУЖЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧИЩЕНО ОТ ЗАВОДСКОЙ КОНСЕРВАЦИОННОЙ СМАЗКИ И ЗАНОВО СМАЗАНО РУЖЕЙНЫМ МАСЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ О ЧИСТКЕ И СМАЗКЕ (ПУНКТ 4.4 НАСТОЯЩЕГО РЭ).

3.1 Открывайте и закрывайте ружье плавно обеими руками. Резкое открывание и закрывание ствола расшатывает его соединение с коробкой.

При плавном закрывании ствола или плавном опускании рычага запирания возможен недоход рычага до крайнего положения, что может приводить к осечкам при стрельбе. Во избежание

осечки – доведите рычаг до крайнего нижнего положения рукой.

3.2 Не применяйте патронов, туго входящих в патронник, то есть требующих больших усилий при закрывании и открывании ружья. Это может привести к поломке зацепа выбрасывателя при извлечении стреляной гильзы.

3.3 Не производите холостых спусков курка – это снижает продолжительность эксплуатации бойка и его пружины. При необходимости имитировать выстрел вставляйте в патронник незаряженную гильзу с отстрелянным капсюлем. Для спуска курка с боевого взвода предпочтительно использовать плавный (безударный) спуск (пункт 1.2.3 настоящего паспорта).

3.4 Не стреляйте из ружья одними капсюлями без пороха, т.к. продукты сгорания взрывчатой смеси капсюлей ухудшают качество поверхности канала ствола.

3.5 Не допускайте ударов по стволу ружья – это приводит к появлению вмятин и ухудшению точности и кучности стрельбы.

3.6 Для ружей со сменными дульными сужениями обязательно выполняйте изложенные ниже рекомендации:

- ПРИ ЛЮБЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ СО СМЕННЫМИ ДУЛЬНЫМИ СУЖЕНИЯМИ – СМЕНОЙ СУЖЕНИЯ, ПРОВЕРКОЙ ЗАТЯЖКИ В СТВОЛЕ, ВИЗУАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ – ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕНО;
- ВСЕГДА ПЕРЕД СТРЕЛЬБОЙ И ПОСЛЕ КАЖДОЙ СМЕНЫ ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ И ДО КОНЦА ЛИ ОНО ЗАТЯНУТО;
- НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ СТРЕЛЬБУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ РУЖЬЯ БЕЗ ВВЕРНУТОГО ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ТОНКОСТЕННОГО СЕЧЕНИЯ СТВОЛА;
- ПЕРИОДИЧЕСКИ (ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 50-100 ВЫСТРЕЛОВ ДЛЯ КОРОТКОГО, ЧЕРЕЗ 30-50 ВЫСТРЕЛОВ ДЛЯ УДЛИНЕННОГО ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ) ПРОВЕРЯЙТЕ ПРОЧНОСТЬ ЗАТЯЖКИ ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ.

В СЛУЧАЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ЗАТЯЖКИ ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ЕГО ДЕФОРМАЦИИ И ПРАВИЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО КАНАЛА СТВОЛА, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОИЗВЕДИТЕ ПОДТЯГИВАНИЕ ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛЮЧОМ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫМ К РУЖЬЮ.

Правильно установленное короткое сменное дульное сужение должно расположиться заподлицо или немного утопать относительно дульного среза ствола. Удлиненное дульное сужение ввинчивается до упора заднего торца в уступ в канале ствола, при этом обязательно должен остаться зазор между торцем ствола и торцем выступающей цилиндрической части дульного сужения.

При визуальном осмотре канала ствола со стороны дульного среза должно быть видно кольцо в месте сопряжения торца сужения и уступа в канале ствола (рисунок 4), то есть поверхность канала ствола должна выступать над поверхностью сменного дульного сужения. Нарушение целостности кольца свидетельствует о механическом поврежде-

нии сужения (побитость, изгиб кромок) или посадочного места в стволе, в этом случае при стрельбе возможно повреждение сменного дульного сужения или ружья и даже травмирование стрелка.

При недовинчивании сменного дульного сужения возможен прорыв пороховых газов в зазор между стволом и сужением, что приводит к деформации дульной части ствола и сменного дульного сужения, а также к возможному вылету сужения из ствола.

Деформация ствола на длине 30-50 мм от дульного среза или вырыв части насадка из канала ствола свидетельствуют о несоблюдении указанных выше рекомендаций и к гарантийному случаю не относятся.

Помните, что сменные дульные сужения и посадочные места под них требуют осторожного обращения с целью предотвращения случайной деформации тонкостенных сечений.

При обнаружении деформации ствола или дульного сужения следует НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ружья и обратиться за консультацией в мастерскую по ремонту спортивно-охотничьего оружия или в торговую организацию, продавшую ружье, или в гарантийную мастерскую нашего завода (адрес электронной почты – quality@baikalinc.ru).

Рисунок 4 – Положение дульного насадка в стволе

3.7 Винт, крепящий приклад к коробке, в процессе стрельбы, особенно в начальный период эксплуатации ружья, периодически подтягивайте, чтобы не было качки приклада.

3.8 Перед тем как положить ружье на хранение, произведите плавный (безударный) спуск курка (пункт 1.2.3 настоящего РЭ).

После отделения ствола от коробки для того, чтобы опустить рычаг запирания и спустить курок с боевого взвода, необходимо нажать сверху на задержку рычага запирания, расположенную в пазу коробки, куда устанавливается казенная часть ствола.

Храните ружье в сухом месте.

3.9 Рекомендуемые размеры дроби

для различных видов охоты приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ дроби	Диаметр дроби, мм	Вид дичи или зверя	Примечание
11 10 9 8	1,50 1,75 2,00 2,25	Дупеля, бекасы, перепела, дрозды и т.д.	Тот или иной размер дроби выбирается в зависимости от кучности стрельбы, характеристик боеприпасаи сезона охоты
7 6 5 4	2,50 2,75 3,00 3,25	Вальдшнепы, голуби, куропатки, утки, тетерева и т.п. – летом	
3 2 1	3,50 3,75 4,00	Тетерева, глухари, зайцы, утки, лисицы – осенью и зимой	
0 00	4,25 4,50	Глухари на току, гуси, дрофы, лисицы	
000 0000	4,75 5,00	Козлы, волки, дрофы и т.д.	Нередко применяют картечь, по волкам – преимущественно картечь

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЖЬЯ ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИРУЮТ ЕГО НАДЕЖНУЮ РАБОТУ. НЕ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛНУЮ РАЗБОРКУ РУЖЬЯ, ЕСЛИ В ЭТОМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ.

4.2 **Порядок неполной разборки и сборки ружья** (рисунки А.1, А.2, Б.1, Б.2, В.1, В.2).

Неполная разборка производится для проведения регулярной чистки и смазки ружья, а также при его транспортировке и хранении.

4.2.1 **Для неполной разборки ружья МР-18М-М, МР-18ЕМ-М, МР-18МК-М, МР-18ЕМК-М** необходимо:

- оттянуть защелку цевья, расположенную в центре на нижней поверхности цевья;
- удерживая защелку цевья, повернуть передний конец цевья в направлении от ствола и отделить цевье, НЕ ПРИЛАГАЯ ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ;

- повернуть рычаг запирания (расположенный в задней части предохранительной скобы) вверх до упора;

- повернуть ствол вниз до его отделения от коробки.

4.2.2 Для неполной разборки ружья МР-18М-М исполн. - 216; -217 необходимо:

- с помощью кольца антабки вывернуть основание антабки, расположенной в передней части цевья и отделить цевьё от ствола, НЕ ПРИЛАГАЯ ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ;

- повернуть рычаг запирания (расположенный в задней части предохранительной скобы) вверх до упора;

- повернуть ствол вниз до его отделения от коробки.

4.2.3 Для хранения и транспортировки ружья МР-18М-М (МР-18ЕМ-М) в разобранном виде:

- присоедините цевье к стволу;

- для того, чтобы опустить рычаг запирания и спустить курок с боевого взвода после отделения ствола от коробки, необходимо:

- придерживая рычаг запирания 25, нажать сверху на задержку рычага запирания 40, расположенную в пазу коробки;

- нажать на спусковой крючок 32 и плавно опустить рычаг запирания, тем самым плавно спустив курок с боевого взвода.

4.2.4 Для хранения и транспортировки ружья МР-18МК-М (МР-18ЕМК-М) необходимо:

- присоединить цевье к стволу;

- нажать сверху на задержку рычага запирания (расположенную в пазу коробки, куда устанавливается казенная часть ствола);

- после того, как рычаг выйдет из зацепления с задержкой опустить рычаг запирания.

4.2.5 Для хранения и транспортировки ружья МР-18М-М (исполн. - 216; - 217) в разобранном виде присоедините цевье к стволу, закрутив основание антабки с помощью кольца антабки. Для того, чтобы плавно спустить курок с боевого взвода после отделения ствола от коробки, необходимо:

- выжать рычаг запирания вверх до упора, нажать на спусковой крючок и плавно отпустить рычаг запирания.

4.2.6 Для сборки ружья МР-18М-М (МР-18ЕМ-М) после транспортировки или неполной разборки необходимо:

- оттянуть защелку цевья (расположенную в центре на нижней поверхности цевья);

- удерживая защелку цевья, повернуть передний конец цевья в направлении от ствола и отделить цевье, НЕ ПРИЛАГАЯ ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ;

- повернуть рычаг запирания, расположенный в задней части предохранительной скобы, вверх до его фиксации задержкой рычага запирания;

- установить радиусную поверхность нижнего выступа в казенной части ствола в паз в коробке так, чтобы радиусная часть выступа опиралась на ось шарнира 20 в коробке;

- повернуть ствол вверх относительно коробки до его фиксации рычагом запирания;

- при запертом стволе установить заднюю часть цевья на переднюю радиусную поверхность коробки под углом примерно 20^0 к стволу, и, прижимая цевье к коробке, повернуть его вверх до фиксации на стволе. ВНИМАНИЕ! На новом ружье, пока механизмы не приработаются, рычаг запирания и защелка цевья могут не доходить до конечного положения, в этом случае их необходимо довести до крайнего положения рукой, НЕ ПРИЛАГАЯ ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ!

4.2.7 **Для сборки ружья МР-18М-М (исполн. - 216; - 217)** после транспортировки или неполной разборки необходимо (см. рис. Б.1):

- с помощью кольца антабки 5 вывернуть основание антабки 2, расположенной в передней части цевья 10 и отделить цевьё, НЕ ПРИЛАГАЯ ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ;

- повернуть рычаг запирания 19, расположенный в задней части предохранительной скобы 33, вверх до упора;

- установить радиусную поверхность нижнего выступа в казенной части ствола в паз в коробке так, чтобы радиусная часть выступа опиралась на ось шарнира 14 в коробке;

- повернуть ствол вверх относительно коробки до его фиксации рычагом запирания;

- при запертом стволе установить заднюю часть цевья на переднюю радиусную поверхность коробки под углом примерно 20^0 к стволу, и, прижимая цевье к коробке, повернуть его вверх до упора в ствол, вставить основание антабки 2 в отверстие на цевье и с помощью кольца антабки 5 закрутить до упора. ВНИМАНИЕ! На новом ружье, пока механизмы не приработаются, рычаг запирания может не доходить до конечного положения, в этом случае его необходимо довести до крайнего положения рукой, НЕ ПРИЛАГАЯ ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ!

4.2.8 **Для сборки ружья МР-18МК-М** после транспортировки или неполной разборки необходимо:

- оттянуть защелку цевья (расположенную в центре на нижней поверхности цевья);

- удерживая защелку цевья, повернуть передний конец цевья в направлении от ствола и отделить цевье, НЕ ПРИЛАГАЯ ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ;

- повернуть рычаг запирания, расположенный в задней части предохранительной скобы, вверх до его фиксации задержкой рычага запирания;

- установить радиусную поверхность нижнего выступа в казенной части ствола в паз в коробке так, чтобы радиусная часть выступа опиралась на ось шарнира в коробке;

- повернуть ствол вверх относительно коробки до его фиксации рычагом запирания;

- при запертом стволе установить заднюю часть цевья на переднюю радиусную поверхность коробки под углом примерно 20^0 к стволу, и, прижимая цевье к коробке, повернуть его вверх до фиксации на стволе.

ВНИМАНИЕ! На новом ружье, пока механизмы не приработаются, рычаг запирания и защелка цевья могут не доходить до конечного положения, в

этом случае их необходимо довести до крайнего положения рукой, НЕ ПРИЛАГАЯ ПРИ ЭТОМ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ!

4.3 **Порядок полной разборки и сборки ружья**

4.3.1 ВНИМАНИЕ! Полную разборку и сборку ружья следует производить только в случае необходимости, при этом строго выполнять указания настоящего паспорта. Полную разборку рекомендуется производить в мастерских по ремонту спортивно-охотничьего оружия.

ВНИМАНИЕ! В механизме ружья используются пружины, которые могут быть утеряны в случае неаккуратной сборки или разборки.

Перед полной разборкой выполните операции согласно пункту 4.2.6 (4.2.7, 4.2.8 в соответствии с модификацией вашего ружья) настоящего РЭ.

4.3.2 **Для отделения приклада** необходимо (рисунки А.1, А.2, Б.1, В.1, В.2 в соответствии с модификацией вашего ружья):

- отвернуть шурупы и снять затылок;
- вывернуть винт;
- легкими ударами коробки о деревянный предмет слегка расшатать соединение приклада с коробкой и аккуратно снять приклад.

После отделения приклада механизмы становятся доступными для осмотра, чистки и смазки.

4.3.3 **Для разборки ударно-спускового механизма** необходимо:

- снять предохранительную скобу, для чего отвернуть винт скобы, крепящий ее к коробке, и, повернув скобу на 90º, отделить ее;
- взвести курок, вставить в отверстие на толкателе отрезок стальной проволоки или гвоздь диаметром 1,0-1,5 мм (отверстие на стержне при взведенном курке совмещается с выемкой на перемычке коробки), нажать на спусковой крючок, спустив курок с боевого взвода, и снять с левой стороны стержень боевой пружины вместе с пружиной. ВНИМАНИЕ! Боевая пружина имеет большое усилие, поэтому не используйте проволоку тоньше 1 мм или из мягких металлов, а при установке ее в стержень следите, чтобы она удерживала боевую пружину с обеих сторон;
- выбить с помощью выколотки оси курка и спускового крючка, снять курок, спусковой крючок и шептало;
- снять основание предохранителя, для чего выбить фиксирующий штифт;
- выбить штифт бойка и отделить боек от коробки;
- ВНИМАНИЕ, при выбивании штифта удерживайте боек во избежание утери пружины бойка;

Примечание – Для ружей МР-18М-М, МР-18ЕМ-М, МР-18МК-М, МР-18ЕМК-М (рис. А.1):

- отвернуть винт 43 и отделить личинку 38 легкими ударами молотка по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для предохранительной скобы 42, смещая личинку вперед.

4.3.4 Для разборки выбрасывающего механизма необходимо (рисунок А.3):

- сместить выбрасыватель 3 вперед до упора головки в казенный срез ствола и, удерживая его, пинцетом извлечь фиксатор штифта 5;
- выбить опорный штифт 10, штифт

выбрасывателя 4;

- отделить выбрасыватель 3 с пружиной выбрасывателя 2;

- выбить ось шептала выбрасывателя 9 и отделить шептало выбрасывателя 8 и гнеток 6 с пружиной гнетка 7.

4.3.5 Дальнейшая разборка механизмов ружья проста и не требует особого пояснения.

4.3.6 **Сборка ружья** производится в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! При сборке ружья не рекомендуется применять больших усилий или принудительно забивать детали во избежание надиров, царапин, смятий.

4.3.7 Для установки пружины выбрасывателя 2 (рисунок А.3) после сборки шептала выбрасывателя 8 с гнетком 6 и пружиной 7 необходимо:

- ствол с выбрасывателем и вложенной в него пружиной упереть в твердый предмет во избежание его перемещения;

- специальным инструментом в форме вилки сжать пружину выбрасывателя до соприкосновения витков;

- забить опорный штифт 10;

-введя выбрасыватель 3 в зацепление с шепталом выбрасывателя 8, поставить штифт выбрасывателя 4 и фиксатор штифта 5.

4.3.8 Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без малейшей качки. Для обеспечения правильной посадки приклада рекомендуется, предварительно затянув винт 45 (рисунок А.1), легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки приклада произвести их осадку к соответствующим поверхностям коробки и затем затянуть винт до отказа.

4.4 **Чистка и смазка ружья**

4.4.1 Продолжительность службы и безотказность работы ружья в значительной степени зависят от умелого и заботливого обращения с ним.

Ружье всегда должно быть вычищено и смазано тонким слоем ружейного масла. Особое внимание следует обратить на чистоту ствола, смазку места соединения шарнира с коробкой, оси шарнира, сопрягаемых поверхностей коробки и крюка ствола, выбрасывателя, деталей ударно-спускового механизма.

Канал и патронник гладкого ствола хромированы, что значительно облегчает уход за стволом, но это не исключает потребность в его регулярной и тщательной чистке.

4.4.2 Для чистки и смазки ружья необходимы, как минимум, шомпол, чистая ветошь, ершик, жидкость для чистки канала ствола, жидкое ружейное масло. Протирочный материал не должен содержать песка и пыли.

С помощью ветоши, смоченной жидкостью для чистки канала ствола, и ершика очистите ствол и патронник, удалив остатки пороха и свинца. Если при чистке на протирочном материале остаются блестки свинца, то оставшуюся освинцовку можно удалить при помощи латунной или медной проволоки, навинченной на шомпол и густо смазанной ружейной смазкой.

ЧИСТКУ СТВОЛА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ СО СТОРОНЫ ПАТРОННИКА!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Жидкости, специально предназначенные для чистки канала ствола, являются сильными растворителями. Их чрезмерное количество или длительный контакт с покрытиями деталей может нанести ущерб внешнему виду ружья. Тщательно удаляйте все остатки растворителя и смазывайте соответствующие поверхности после его применения.

4.4.3 При наличии сменного дульного сужения, выверните его, вычистите и смажьте посадочное место и резьбу в стволе, а также собственно сменное дульное сужение.

4.4.4 После чистки смажьте канал ствола ружейным маслом. Для защиты от коррозии на все внешние поверхности необходимо нанести тонкий слой масла.

ВНИМАНИЕ! Не наносите излишнее количество масла, так как это приведет к появлению отложений пыли и мелкого мусора. Такие отложения в ударно-спусковом механизме могут приводить к осечкам, а отложения в стволе – к раздутиям.

4.4.5 Чистку производить в течение одних суток после стрельбы, а в зимнее время перед чисткой ружье 2-3 часа должно находиться в отапливаемом помещении.

5 ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в неповрежденной заводской упаковке – 24 месяца с момента консервации на предприятии-изготовителе (дата – в соответствии с разделом 2.3 прилагаемого к ружью паспорта), после чего необходимо произвести переконсервацию.

Ружье должно храниться в помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (каменных, бетонных, металлических с теплоизоляцией и других хранилищах), расположенных в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

В процессе хранения возможно появление светлого налета из скрытых полостей ружья, который легко удаляется чистой промасленной ветошью.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Рисунок А.1 – Сборочные единицы и детали ружья МР-18М-М (МР-18ЕМ-М)

Рисунок А.2 – Схема механизмов ружья МР-18М-М

Таблица А.1 – Перечень сборочных единиц и деталей ружья МР-18М-М

Обозначение на рисунках А.1, и А.2	Наименование	Количество
1	2	3
1	Ствол с крюком	1
2	Основание антабки ствола	1
3	Кольцо антабки	2
4	Ось	2
5	Мушка	1
6	Штифт выбрасывателя	1
7	Выбрасыватель	1
8	Цевье	1
9	Гайка цевья	1
10	Винт шарнира	1
11	Шарнир цевья	1
12	Винт шарнира	1
13	Винт шарнира	1
14	Пружина	1
15	Корпус защелки	1
16	Защелка цевья	1
17	Штифт	1
18	Втулка цевья	1
19	Коробка	1
20	Ось шарнира	1
21	Штифт бойка	1
22	Пружина бойка	1
23	Боек	1
24	Ось рычага	1

1	2	3
25	Рычаг запирания	1
26	Пружина рычага	1
27	Штифт пружины рычага	1
28	Указатель	1
29	Курок	1
30	Ось курка	1
31	Шептало	1
32	Крючок спусковой	1
33	Ось крючка	2
34	Пружина крючка	1
35	Винт пружины крючка	1
36	Предохранитель	1
37	Толкатель	1
38	Личинка	1
39	Пружина задержки	1
40	Задержка рычага запирания	1
41	Ось задержки	1
42	Скоба предохранительная	1
43	Винт скобы	2
44	Приклад	1
45	Винт	1
46	Шайба	1
47	Затылок приклада	1
48	Шуруп	2
49	Основание антабки приклада	1
50	Пружина указателя	1
51	Пружина боевая	1

Рисунок А.3 – Детали ружья МР-18ЕМ-М

Рисунок А.4 – Схема механизмов ружья МР-18ЕМ-М

Таблица А.2

Обозначение на рисунках А.3, и А.4	Наименование	Количество
1	2	3
1	Ствол с крюком	1
2	Пружина выбрасывателя	1
3	Выбрасыватель	1
4	Штифт выбрасывателя	1
5	Фиксатор штифта	1
6	Гнеток	1
7	Пружина гнетка	1
8	Шептало выбрасывателя	1
9	Ось шептала выбрасывателя	1
10	Штифт опорный	1
11	Личинка	1
12	Коробка	1
Примечание – Остальные сборочные единицы и детали не отличаются от сборочных единиц и деталей МР-18М-М, МР-18М-М-216, МР-18М-М-217, МР-18МК-М.		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

Рисунок Б.1 – Сборочные единицы и детали ружей МР-18М-М-216, МР-18М-М-217

Таблица Б.1 – Перечень сборочных единиц и деталей ружья МР-18М-М исполн. - 216; - 217

Обозначение на рисунке Б.1	Наименование	Количество
1	2	3
1	Ствол с крюком	1
2	Основание антабки ствола	1
3	Шайба	1
4	Шайба пружинная	1
5	Кольцо антабки	2
6	Ось	2
7	Мушка	1
8	Штифт выбрасывателя	1
9	Выбрасыватель	1
10	Цевье	1
11	Шарнир цевья	1
12	Шуруп	2
13	Коробка	1
14	Ось шарнира	1
15	Штифт бойка	1
16	Пружина бойка	1
17	Боек	1
18	Ось рычага	1
19	Рычаг запирания	1

1	2	3
20	Пружина рычага	1
21	Штифт пружины рычага	1
22	Курок	1
23	Ось курка	1
24	Шептало	1
25	Крючок спусковой	1
26	Ось крючка	2
27	Пружина крючка	1
28	Винт пружины крючка	1
29	Предохранитель	1
30	Толкатель	1
31	Задержка рычага запирания	1
32	Винт задержки	2
33	Скоба предохранительная	1
34	Винт скобы	1
35	Приклад	1
36	Винт	1
37	Шайба	1
38	Затылок приклада	1
39	Шуруп	2
40	Основание антабки приклада	1
41	Пружина боевая	1

Рисунок Б.2 – Детали ружья МР-18М-М-216 с прикладом и цевьем из пластмассы

Таблица Б.2

Обозначение на рисунке Б.2	Наименование	Количество
1	Приклад	1
2	Затылок приклада	1
3	Шуруп	2
4	Цевье	1
5	Крышка цевья	1
Примечание – Остальные сборочные единицы и детали не отличаются от сборочных единиц и деталей ружья МР-18М-М, МР-18МК-М.		

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

Рисунок В.1 – Сборочные единицы и детали ружья МР-18МК-М

Рисунок В.2 – Схема механизмов ружья МР-18МК-М

Таблица В.1 – Перечень сборочных единиц и деталей ружья МР-18МК-М

Обозначение на рисунках В.1 и В.2	Наименование	Количество
1	2	3
1	Ствол с крюком	1
2	Основание антабки ствола	1
3	Кольцо антабки	2
4	Ось	2
5	Мушка	1
6	Штифт выбрасывателя	1
7	Выбрасыватель	1
8	Цевье	1
9	Гайка цевья	1
10	Винт шарнира	1
11	Шарнир цевья	1
12	Винт шарнира	1
13	Винт шарнира	1
14	Пружина	1
15	Корпус защелки	1
16	Защелка цевья	1
17	Штифт	1
18	Втулка цевья	1

1	2	3
19	Коробка	1
20	Ось шарнира	1
21	Штифт бойка	1
22	Пружина бойка	1
23	Боек	1
24	Ось рычага	1
25	Рычаг запирания	1
26	Пружина рычага	1
27	Штифт пружины рычага	1
28	Пружина боевая	1
29	Курок	1
30	Ось курка	1
31	Шептало	1
32	Крючок спусковой	1
33	Ось крючка	2
34	Пружина крючка	1
35	Винт пружины крючка	1
36	Предохранитель	1
37	Толкатель	1
38	Личинка	1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3
39	Пружина задержки	1
40	Задержка рычага запирания	1
41	Ось задержки	1
42	Скоба предохранительная	1
43	Винт скобы	2
44	Приклад	1
45	Винт	1
46	Шайба	1
47	Затылок приклада	1
48	Шуруп	2
49	Основание антабки приклада	1

Тираж 1. Заказ 1492-2019. Типография АО "Ижевский механический завод", г. Ижевск, ул. Промышленная, 8.

АО "ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Промышленная ул., д. 8, г. Ижевск, Россия, 426063
http://www.baikalinc.ru